

**ОЧИСТКА И УХОД:**

Для очистки прибора используйте только влажную салфетку, не пользуйтесь никакими чистящими средствами или твердыми предметами-они могут повредить поверхность прибора!

**Категорически запрещается мыть прибор под проточной водой, ополаскивать его и погружать в воду!**

**СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:**

Работы по уходу более широкого характера или ремонт, который требует вмешательства во внутренние части изделия, должна проводить квалифицированная сервисная служба.

**ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:**

- Давайте предпочтение переработке для повторного использования упаковочного материала и старых приборов.
- Коробку от прибора можно сдать в пункт сбора отсортированного утиля.
- Части из полиэтилена (ПЭ) сдайте в пункт сбора материала для повторной переработки.

**Переработка прибора в конце срока его службы для повторного использования материала:**

 Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие не относится к домашнему мусору. Его необходимо отвезти в место сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечением правильной ликвидации этого изделия Вы можете предотвратить отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье людей, которые могут возникнуть в результате неуместной ликвидации этого изделия. Более подробную информацию о переработке данного изделия для повторного использования материалов Вы узнаете в соответствующем местном управлении, службе для ликвидации бытовых отходов или в магазине, где Вы изделие купили.

**Гарантия**

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 24 месяца со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки).
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия : мин 3года

Фирма изготовитель : МОМЕРТ КО. ЛТД ,  
2400-Дунаоаварош , Венгрия

Сервисный центр: 109451 г. Москва , ул. Перерва ,62 , корп.2  
Тел(факс) 495—658 54 90



Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

H 858



H u n g a r y  
H-2400 Dunaújváros,  
Papírgyári út 12-14.  
Tel: +36-25-555-100  
Fax: +36-25-401-823  
Web: www.momert.hu  
E-mail: info@momert.hu

# 6847

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ ВЕСЫ Модель 6847

Благодарим Вас за приобретение изделия марки "Momart" и надеемся, что Вы останетесь довольны нашим изделием в течение всего срока его службы.

Прежде чем приступить к использованию изделия, внимательно изучите руководство по эксплуатации и сохраните его. Проследите, чтобы другие лица, которые будут пользоваться изделием, также ознакомились с данным руководством.

Технические Характеристики	
Напряжение	3 x AAA батарейка 1,5V
Диапазон взвешивания	5 кг
Цена деления	1-5000 г/1-5000 ml
Единицы измерения	1 г/1 мл/0,1 fl.oz/0,1 lb.oz
Температура для взвешивания и хранения	10-40°C/10-50°C
Размер дисплея	Диаметр дисплея: 5,4 см, 2,1 inch

### МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Соблюдайте указанную полярность батареек при их установке и замене.
- Если Вы не собираетесь пользоваться прибором длительное время, выньте из него батарейки.
- Не оставляйте используемый прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям и недееспособным лицам пользоваться прибором, используйте прибор вне их досягаемости.
- Не используйте прибор для какой-либо иной цели, кроме указанной в руководстве по эксплуатации.
- Используйте прибор только на горизонтальной устойчивой опорной поверхности.
- Перед очисткой, установкой и снятием крышек выключите прибор и выньте батарейки!
- Не применяйте для очистки прибора абразивные или химические агрессивные вещества.
- Не пользуйтесь прибором при неполадках в его работе, а также если его роняли, он был поврежден или на него была пролита жидкость. Доставьте прибор в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.
- Прибор рассчитан только на бытовое применение и не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Не располагайте прибор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы отопления, духовки и т.п. Предохраняйте прибор от воздействия прямого солнечного света и влажности.
- Не прикасайтесь к прибору влажными или мокрыми руками.
- Весы являются тонким измерительным прибором. Предохраняйте весы от ударов и падения.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

**В случае несоблюдения указаний изготовителя и самостоятельного ремонта прибора гарантия теряет силу.**

### УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ:

1. Платформа весов
2. Кнопка "ON/OFF", "TARE" 
3. Дисплей
4. Кнопка "MIN/UNIT" 
5. Кнопка "SEC" 
6. Кнопка "TIMER" 



### ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Поставьте весы на твердую и плоскую поверхность. Перед включением весов поставьте на весы миску или контейнер, если надо.
2. Нажмите кнопку ON/OFF, на индикаторе появится "-18.888" (Рис. 1), впрядь "0". Весы готовы к взвешиванию. Положите взвешиваемый предмет прямо на весы, и его вес появится на индикаторе.
3. **ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:** После нажатия кнопки ON/OFF, перед тем как появится 0 на индикаторе, кнопки MIN/UNIT выберите единицу измерения.
4. **ВЗВЕШИВАНИЕ** различных ингредиентов в том же контейнере: После взвешивания ингредиента оставьте его в контейнере (на весах). Нажмите кнопку TARE для обнуления значения на индикаторе, потом добавьте следующий ингредиент. Индикатор покажет вес добавленного ингредиента.
5. **ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВЕСОВ** После окончания взвешивания нажмите кнопку OFF. Через 1 минуту после снятия с весов взвешенного предмета весы автоматически выключаются, если не происходит взвешивание.



Рис. 1

### ДРУГАЯ ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ:

Если после включения на дисплее отображается надпись "Lo" (Рис. 2) или вовсе отсутствует индикация, это означает, что батарейки разрядились, и требуется их замена.



Рис. 2

### ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА БАТАРЕЙКИ.

Если на дисплее отобразится надпись "EEEE" (Рис. 3), это означает, что прибор перегружен и может быть поврежден.



Рис. 3

### УСТАНОВИТЕ ТАЙМЕР

Нажмите символ часы, не удерживая. 

Установите желаемое время, используя  и . Чтобы подтвердить свой выбор, нажмите символ часы. После выполнения раздастся характерный звук. Через 30 секунд сработает функция автоматического отключения. Чтобы данный звук прекратился, нажмите кнопку .

Взвешивание: нажмите кнопку 