



УСТРОЙСТВО:

Крышка батарейного отсека

Запор

Соединительная муфта

ВКЛ/ВЫКЛ

Силиконовая щетка

Латексный спонж

Мягкая ПВХ щетка

Футляр для хранения

ОСОБЕННОСТИ:

- Три профессиональных насадки для глубокого очищения освежат Ваше лицо и сделают массаж одновременно.
 - Мягкая ПВХ щетка: Быстро удалит загрязнения внутри пор.
 - Латексный спонж: Глубоко удалит загрязнения, сделает кожу чистой и сияющей.
 - Силиконовая щетка: Сделает массаж и удалит грязь, подходит для чувствительной кожи.
- 2 скорости вращения, низкая скорость подходит для чувствительной кожи.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:

Этот прибор подходит для всех людей с любым типом кожи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

• Как установить батареи:

- Снимите крышку батарейного отсека, отвернув запор.
- Установите 2 батареи типа AA, как показано на рисунке, закройте крышку. (Батареи не входят в комплект)

• Как пользоваться:

- Выберите насадку и установите ее на муфте. Смочите насадку водой и используйте моющее средство для умывания.
- Выберите подходящую скорость. (Нажмите один раз, чтобы включить низкую скорость и дважды для выбора высокой скорости. При нажатии в третий раз прибор выключается)
- Поднесите щетку к коже, нежно двигайте вперед-назад (избегайте зоны вокруг глаз).
- Рекомендуется использовать дважды в день: 20 сек. на лоб, нос и подбородок и 10 сек. на обе щеки.

• Как чистить:

- Тщательно промойте щетку поле использования и высушивайте полотенцем.
- При очистке корпуса прибора не используйте острые и абразивные предметы..
- Поместите все аксессуары в футляр для хранения и уберите в чистое и сухое место..

• Замена насадок:

- Так как все насадки служат для очищения и массажа кожи лица, рекомендуется для лучшего эффекта менять аксессуары каждые 3 месяца.
- Используйте аксессуары только производителя TOUCHBeauty

ВНИМАНИЕ:

- Пожалуйста, прекратите использование прибора, если на коже есть повреждения, воспаления или ожоги.
- Извлеките батареи, если прибор не используется длительное время.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- НЕ разбирайте основной корпус, если вы не профессионал.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

Характер	Причина	Метод устранения
Прибор не работает	Батареи установлены неправильно.	Установите батареи правильно.
	Низкий заряд батарей.	Замените батареи на новые
Низкая мощность	Низкий заряд батарей.	Замените батареи на новые.
Не достаточно мощности	Насадки установлены неправильно	Переустановите насадки.

Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю для дальнейшей проверки, если устройство все еще не работает.

СОВЕТЫ:

- Для лучшего эффекта вспеньте пену в руках прежде, чем нанести гель для умывания на кожу.
- Очищайте щеки (10 сек.), Т-зону, нос и подбородок (20 сек.) круговыми повторяющимися движениями сверху вниз.
- Для более глубокого очищения остановитесь на Т-зоне и носе.
- Тщательно полосните лицо теплой водой, чтобы смыть грязь и отшелушенные омертвевшие частички кожи.

НАБОР ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ

Модель: AS-0759A

Material: ABS, Silicon, Latex

Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp. Co., Ltd.

Add: 7/F, Building A, Marina Bay Center, No. 2021, Haixiu Road, Bao'an Central District, Shenzhen, China 518133

AS-0759A-003

名称	说明书	<p>TOUCHBeauty TOUCH-BEAUTY BEAUTY FOR YOU 渲美</p>	业务包材设计		
尺寸	250*100mm		订单号	国外说明书	编号
材质	80g书写纸	型号	AS-0759A	日期	2013-12-19
工艺	单黑单面		单位	设计	周苏辉
其它	风琴4折50*100mm(成品)		毫米		