

PLANTA

Лампа для маникюра
PL-LP36 PROFI CARE



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Профессиональная сенсорная LED лампа нового поколения предназначена для быстрой, качественной и безопасной полимеризации декоративных гель-лаков, гелей и других LED- материалов и UV-отверждаемых материалов для моделирования ногтей.

18 мощных светодиодов нового поколения с эффектом солнечного света UV + LED (365-405 нм), которые делают процесс сушки очень быстрым и комфортным.

Сенсорное включение при поднесении руки и автоматическое выключение.

Форма лампы позволяет использовать ее не только для маникюра, но и для педикюра.

Сушит 5 пальцев одновременно.



Общие инструкции по безопасности

- Внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации прибора. Сохраните инструкцию, включая гарантийный талон до конца срока эксплуатации прибора.
- Прибор предназначен исключительно для частного использования и не подходит для коммерческого использования. Держите его подальше от источников тепла, прямых солнечных лучей, повышенной влажности. Не используйте прибор влажными руками. Если прибор влажный, немедленно отключите его от сети.
- При чистке прибора всегда отключайте прибор от электрической сети.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра. Чтобы защитить детей от опасностей, создаваемых электрическими приборами, убедитесь, что дети не имеют доступа к устройству.
- Регулярно проверяйте устройство и кабель на наличие повреждений. Не используйте прибор, если он поврежден.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Всегда обращайтесь к авторизованному специалисту. Во избежание опасности для жизни всегда заменяйте неисправный кабель только качественным аналогом того же типа.
- Используйте только оригинальные запасные части.
-

Технические характеристики

- Модель: PL-LP36
- Питание: 100-240V / 50-60Hz 0.5A
- Мощность: 36 Вт
- Скорость полимеризации: от 10 секунд
- Таймер: 30 и 60 сек
- Сверхпрочный корпус
- Ресурс работы лампы: более 50 000 часов

Элементы



Уход и техническое обслуживание продукции

Всегда вынимайте из розетки блок питания перед очисткой!

– Очистите аппарат слегка влажной салфеткой. При сильном загрязнении Вы можете смочить салфетку в слабом мыльном растворе.

– Следите за тем, чтобы в аппарат не попала вода. Если это все же произойдет, пользуйтесь аппаратом, только когда он полностью высохнет.– Не используйте для очистки никакие химические чистящие средства или абразивы.

– Никогда не погружайте аппарат и блок питания в воду или другие жидкости.

Как пользоваться

- Подключить адаптер к лампе через разъем для подключения питания. Включить шнур в сеть;
- Когда рука будет помещена в устройство, инфракрасный датчик (сенсор) автоматически включит лампу. Лампа выключится при извлечении руки из прибора;
- При однократном нажатии на кнопку включения установится таймер на 30 секунд, при двукратном нажатии включится таймер на 60 секунд, при трехкратном нажатии на кнопку включения лампа выключится;
- После окончания работы отключить лампу от сети.

Утилизация устройства

Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/EC «Старые электроприборы и электрооборудование» (WEEE, Waste Electrical and Elektronik Equipment). Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления.



Гарантийный талон

Условия гарантии

1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.
2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.
3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:
 - механических повреждений;
 - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;
 - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.
5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.
6. Гарантийный срок – 1 год.
7. Срок службы – 3 года.

Изготовитель: «Донгуан Зил Шайн Электрик Аплайнс, Лтд.»,
 адрес: Дагуицы Индастриал зон, Танжао виллидж, Чашан Таун, Донгуан сити, Гуандун, Китай
 Импортер / Уполномоченная организация:
 ООО «А-маркт»,
 117 342, город Москва, улица Бутлерова, д 17Б, этаж 6, офис 605
 Служба сервисной поддержки потребителей:
 8 (499) 703-04-95, www.planta.ru.com
 Сделано в Китае
 Гарантийный срок – 1 год
 Срок службы – 3 года
 Товар сертифицирован по
 ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/201



Гарантийный талон

Изделие: _____

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Торговая организация: _____

Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.

Ф.И.О. и подпись покупателя:

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

Ф.И.О. продавца:

М.П.