

Инструкция по применению Весы электронные, карманные : мод 6000

Технические характеристики:

Диапазон измерения: 500 гр.
Градация: 0,1 гр.
Выбираемые единицы измерения: гр/oz/dwt/ozt
5 кнопок: On/Off, Mode, Tare, Pcs, Cal



Сигналы об ошибках:

- “LO”: батарея села, весы автоматически выключатся
- “OL”: продукт, который Вы желаете взвесить, превышает 100,20 г, то есть перегружает весы
- “un2T”: весы не могут быть установлены на ноль из-за их перегрузки.

Питание:

2 батарейки AAA, 3 В (прилагаются к весам).

Функции весов:

1. Для включения весов нажмите кнопку "On/Off" (Вкл/Выкл)
2. После включения подождите, чтобы на дисплее появилась надпись "HELLO" и установилось 0-вое значение, после этого положите измеряемый предмет на весы.
3. Для выбора единицы измерения нажмите кнопку "MODE", держите названную кнопку в нажатом состоянии до тех пор, пока установится желаемая единица измерения: гр/ oz/ dwt/ ozt
4. **TARE:** Если Вы кладете на весы предмет, имеющий вес менее 100 г. и нажимаете кнопку "On/Off", дисплей покажет значение " 0". Если после этого Вы снимите взвешиваемый предмет с весов на дисплее появятся значения веса со знаком "-". Для того, чтобы весы установились на " 0" заново нажмите кнопку TARE !
5. **CAL:** Для того чтобы включить функцию "CAL" подержите кнопку "CAL" в нажатом состоянии в течение 5 секунд ! На дисплее появится надпись "CAL", а затем начнет мигать значение "200,0 g". Положите эталонный вес в 200 г. на весы и нажмите кнопку "CAL"! В случае, если весы функционируют правильно, появляется надпись "PASS". Если появляется надпись "8888", весы следует выключить! Эталонный вес принадлежитостью весов не является!
6. **PCS (калькуляция количества штук):** Положите предмет, который Вы желаете взвесить на весы и держите кнопку PCS в нажатом состоянии в течение 3 секунд, затем нажмите кнопку "MODE" с целью установки количества штук измеряемых предметов, например: 25, 50, 75, 100, после этого нажмите кнопку "PCS" заново.

Советы и предупреждения относительно пользования и поддержания технического состояния весов:

1. Не кладите на весы предметы, вес которых значительно превышает диапазон измерения!
2. Для того чтобы результат взвешивания был наиболее точным и надежным, перед использованием весов установите их на горизонтальную, стабильную и жесткую поверхность!
3. В случае если весы хранятся Вами в вертикальном положении (на боку), батарейки могут сесть.
4. Извлеките батарейки в случае, если в течение длительного времени Вы не используете весы,
5. Избегайте падения весов .
7. Весы не являются ни водостойкими, ни водонепроницаемыми!



H-656

Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 24 месяца

со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки) .
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия : мин 3года

Фирма изготовитель : МОМЕРТ КО. ЛТД ,
2400-Дунаоаварош , Венгрия



Сервисный центр: 109451 г. Москва , ул. Перерва ,62 , корп.2
Тел(факс) 495—658 54 90

Дата продажи _____ Подпись продавца

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____