



AURAY AIR

МАСКА АВС СТИМУЛЯЦИИ

---

A01



Версия 01.2023



## Спасибо за покупку FUJIMO AURAY A01

Спасибо за покупку маски ABC стимуляции FUJIMO. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации, чтобы знать, как правильно использовать маску перед началом эксплуатации. Пожалуйста, обратите больше внимания на важные предупреждения по мерам безопасности и сохраните данное руководство для использования в будущем.

**Примечание:** Наша компания оставляет за собой право изменять и улучшать функционал и дизайн маски. Если есть какое-либо отличие между функциями маски, находящейся в обращении на рынке, и описанием в данном руководстве, это является обычным обновлением продукта, и наша компания оставляет за собой право не информировать об этом в описании.



# СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности .....	1 - 2
Перед использованием .....	3
Составные части .....	4
Порядок эксплуатации .....	4
Хранение и обслуживание .....	5
Устранение проблем .....	6
Спецификация .....	7
Для заметок .....	8


# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста прочитайте данное руководство пользователя перед началом использования маски ABC A01.


- Примечания, приведенные здесь, помогут вам безопасно и правильно использовать маску A01
- Для четкой градации опасности, которая может возникнуть из-за неправильного использования маски, меры безопасности разделены на предупреждения "Внимание" и "Осторожно". Все они важны для обеспечения безопасности, и их необходимо соблюдать.

 <b>Внимание</b>	Указывает на то, что неправильное использование может привести к серьезным травмам.
 <b>Осторожно</b>	Указывает на то, что неправильное использование может привести к легким травмам или материальному ущербу.


- Пожалуйста, обратите внимание на символы безопасности.

 <b>Запрещено</b>	Указывает на абсолютный запрет использования.
--	---

## **Запрещено использовать маску с открытыми глазами!**

 <b>Запрещено</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Запрещается открывать глаза и смотреть на источник света, во время работы маски, когда она одета на голову. Это может привести к серьезным травмам сетчатки глаза.</li></ul>
--	--

## **Следующим группам лиц запрещено использовать маску!**

 <b>Внимание</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ При эпилепсии, судорожной готовности</li><li>■ При психических расстройствах</li><li>■ При высокой фоточувствительности (мигрень)</li><li>■ При приеме психотропных средств</li></ul>
---	---

## Следующим группам лиц запрещено использовать маску!

### **Внимание**

- При индивидуальной непереносимости (если ранее возникали неприятные ощущения при воздействии мелькающего света: блики солнца на волнах, светомузыка, частая смена кадров при просмотре телепередач и т.п.)
- При инсультах и травмах головы
- При заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфарктах, гипертонической болезни, нарушениях сердечного ритма)
- При инфекционных заболеваниях
- При патологиях беременности
- При заболеваниях глаз
- При аналогичных заболеваниях. В случае сомнения, проконсультируйтесь с врачом.

## Не рекомендуется проводить следующие действия с маской!

### **Осторожно**

- Маска не является медицинским прибором и не предназначена для диагностики, профилактики и лечения заболеваний
- Не разрешается подключать и отключать штекер питания во время работы
- Не рекомендуется использовать устройства быстрой подзарядки, во избежание выхода аккумулятора из строя
- Не рекомендуется заряжать маску более 2 ч.
- Запрещено использовать неисправную маску
- Запрещено использовать маску во время зарядки;
- Запрещено использовать маску при признаках неисправности аккумуляторной батареи (вздутие, чрезмерное нагревание и т.д.)
- Запрещено проводить ремонт самостоятельно
- Запрещено включать маску после хранения или транспортировки при отрицательных температурах. Включайте маску через 2 часа, после нахождения в сухом и отапливаемом помещении.

# ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Проверьте заряд аккумулятора и исправность маски перед ее использованием, для чего включите маску A01 длительным нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Если при включении маски светодиоды мигают зеленым светом – аккумулятор заряжен, красный свет означает что аккумулятор разряжен. Если свет отсутствует, это означает что аккумулятор также разряжен. Выключение также производится этой кнопкой.
2. Зарядите встроенный аккумулятор при помощи стандартного шнура USB-type C (не рекомендуется использовать быструю зарядку). Контроль уровня заряда: при включении устройства мигают зеленые светодиоды – аккумулятор заряжен, красные – разряжен, синие – идет зарядка.
3. Управление маски A01 производится из специального приложения Lingvostim-BLE, скачиваемого из Google Play или AppStore.



QR-код Google



QR-код Apple

4. После установки приложения на свой смартфон, откройте его и следуйте инструкциям.
5. Подключение маски происходит после включения приложения в автоматическом режиме.
6. Перед началом использования включите беспроводные наушники и подключите их к смартфону по Bluetooth.
7. Регулярно проверяйте состояние аккумуляторной батареи.

# СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ



# ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Откройте приложение Lingvostim-BLE на своем смартфоне. Регулировка яркости осуществляется путем перемещения ползунка вправо-влево (минимум-максимум) до запуска сессии.
2. При нажатии на кнопки с названиями сессии будет отображаться описание сессии. Для запуска сессии необходимо нажать кнопку ПУСК. При этом хаотичные мелькания светодиодов сменятся на два горящих зеленых светодиода по краям. После чего включатся светодиоды и зазвучит аудиосопровождение в наушниках. Сессия завершится автоматически. При необходимости можно остановить сессию, нажав кнопку СТОП на экране приложения.
3. Использовать маску А01 следует в спокойной обстановке в удобном положении (лежа или сидя) с закрытыми глазами.
4. По окончании работы выключить питание, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

# ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

**Для длительного использования маски А01 и ее исправной работы, пожалуйста, руководствуйтесь ниже представленными правилами хранения и обслуживания:**

1. Техническое обслуживание и проверку работоспособности маски производит потребитель. Требуется оберегать маску от действия влаги и агрессивных сред, беречь от ударов, резкого перепада температур.
2. Для очистки наружной поверхности маски используйте ткань слегка намоченную в воде, после этого мягкой сухой салфеткой или тканью.
3. Маска А01 должна храниться в упаковке изготовителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150:
  - Температура хранения от + 50°С до - 10°С,
  - Относительная влажность 100% при температуре + 25°С.
4. Маска А01 транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 23916 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта с защитой от прямого попадания атмосферных осадков и пыли.

Если маска была повреждена, прекратите ее использование и обратитесь за консультацией в сервисный центр FUJIMO или к его авторизованным дилерам.

**Если у вас возникли вопросы по работе маски, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к вашему представителю компании FUJIMO.**



# УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Этот раздел посвящен наиболее распространенным проблемам, которые могут возникнуть при эксплуатации маски A01. Если Вы не в состоянии решить проблему с помощью приведенной ниже информации, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с сервисным центром FUJIMO или его уполномоченным представителем.

Проблема	Возможная причина	Решение
Маска не включается, сигналов нет	Аккумулятор разряжен, упала емкость аккумулятора	Зарядите аккумулятор. В случае выхода его из строя, обратитесь в сервисный центр для его замены.
При включении отсутствует световой сигнал в маске	Нет связи по Bluetooth	Проверьте включен ли Bluetooth в смартфоне и подключите маску.
Не горит светодиод	Выход из строя светодиода	Обратитесь в сервисный центр для его замены.
Маска не реагирует на нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ	Некорректная отправка данных.	Проверьте включен ли Bluetooth в смартфоне и подключите маску заново.

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип	Маска ABC стимуляции
Модель	A01
Наименование	FUJIMO AURAY AIR
Питание	DC 4,2 В
Ток	500 mA
Габариты	Около 160(Д) x 45(Ш) x 45(В)мм
Габариты упаковки	Около 250(Д) x 107(Ш) x 105(В)мм
Вес Нетто	95 г
Вес Брутто	220 г
Температура хранения	от + 50°C до - 10°C
Относительная влажность	100% при температуре + 25°C

# ДЛЯ ЗАМЕТОК

AUR<sup>☆</sup>Y  
AIR